

Montageanleitung


für Sandspielerei

1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.

- **Legende (Untergrund):**

- Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
- Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1
- Ⓒ = Fester Boden



Hinweis:


- Empfehlung für eine standsichere Montage:
Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbbare Bodenarten.

2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
 - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Sandbereich, sofern vorgesehen, vorbereiten und ggf. ausheben.
- Fundamentlöcher gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten.

3. Montage

- Teil 1 und 2 des Spielgerätes (gemäß Produktzeichnung) in die Fundamentlöcher stellen ①.
- Stange in die Bohrung von Teil 1 schieben ② und von der anderen Seite verschrauben ③.



Hinweis:

- Die Stange sollte zwischen die Ketten des Sandaufzugs geführt werden.

4. Abschließende Arbeiten

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamentlöcher mit Erde füllen und verdichten (z.B. feststampfen).
- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Sandbereich mit Sand füllen.